

## REGULACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

- Independientemente del tipo de instalación (derecha o izquierda), el tornillo "A" regula la bajada y el tornillo "B" la subida.
- Efectuar la bajada de la persiana.
- Si la persiana quedó alta, girar el tornillo "A" en sentido anti-horario y teniendo el pulsador para bajar, lleve la persiana hasta la posición deseada.
- Si por el contrario la persiana se encuentra en una posición demasiado baja o "aplastada", llévela a la posición deseada con el pulsador de subida y ajuste el tornillo "A" en sentido horario hasta que al darle orden de bajar la persiana no se mueva.
- Presionar el pulsador para efectuar la subida, para realizar las mismas operaciones en el tope alto.
- Si la persiana resulta baja, girar el tornillo "B" en sentido anti-horario hasta llevarla a la posición deseada.
- Cuando resulte demasiado alta girar el tornillo "B" en sentido horario para disminuir el recorrido.

