



PARA CAMBIAR EL GIRO DEL MOTOR INVERTIR CABLES NEGROS DEL MOTOR.